


УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232.



Кабели:

- ■ ■ CB-711 (DB-9F)
- ■ ■ Patch Cord CAT5E
- ■ ■ CB-721, CB-734